

CONQUER

Tactical Gear

CVS
COMBAT
VESTSYSTEM

MANUAL DE MONTAJE



HIGH RESISTANCE



QUALITY CONTROLS



REINFORCED SEAMS



VERSATILE DESIGN



COLOR PERFECTION

CVS SERIES
PLATE CARRIER



CONQUER



AUTO
SAFE
SEMI
SAFE

R17
T17
R19
T19
T21



HOMBRERAS



CUMMERBUND
LIGERA

ARNÉS

SISTEMA DE EMERGENCIA



INFORMACIÓN DEL CVS

Disponible en Negro, Tan, Coyote, Ranger Green, Verde OD y Muticam

Peso: 2.000 gr.

Tejido: 500D y 1000D

Tamaño: Adaptable

Porta placas ultraligero.
Hasta 3 cargadores de rifle en el panel frontal.
Anillos en D de metal HQ.
Cremallera para panel trasero.



INSTALACIÓN DE LAS PLACAS



- 01.** Abrir el velcro inferior de la parte frontal y posterior del chaleco e introducir la placa de protección que dará forma al chaleco.

INSTALACIÓN CUMMERBUND EN ARNES (CON SISTEMA DE EMERGENCIA)



- 01.** Retire las hebillas de deslizamiento en forma de 8 en cada línea de cordura de la cummerbund (En este formato no usaras esta hebillas en forma de 8).

- 02.** Empuja las tiras de cordura a través de las hebillas fijas en la parte trasera del arnés ajustándolo a tus medidas.



- 03.** Realizar este proceso con cada hebillas uniéndolas líneas de cordura al arnés. Desliza el cable (Sistema de emergencia) entre el arnés y las líneas de cordura entrelazadas.

- 04.** Al pasar el cable (sistema de emergencia) por la última ranura de la línea de cordura guarda el resto en el espacio inferior que veras en el arnés en la parte posterior del porta placas.

INSTALACIÓN CUMMERBUND EN ARNES (SIN SISTEMA DE EMERGENCIA)



01. Retira el cable (Sistema de emergencia) si previamente lo habías instalado y vuelve a pasar por las hebillas integradas en el arnés los extremos de las líneas de cordura.



02. Para que las líneas de cordura se queden fijas deberás pasar estas por las hebillas de 8 haciendo un bucle con la cordura, este proceso fijara la línea y evitara que se salga.



03. Tira del extremo de línea de cordura hasta que la hebilla de 8 choque con la hebilla fija en el arnés y quede fija la posición.







CONFIGURACIÓN DEL PLATE CARRIER

El CVS se puede reconfigurar para convertirse en un porta placas que consta de porta placas delantero y trasero usando únicamente la cummerbund ligera sin necesidad del arnés.



01. Retira la placa trasera y delantera del arnés y quita el enganche plástico de la hombrera del frontal de plate carrier.



02. Alinea la parte frontal y trasera (Ambas placas) y une los velcros de los hombros ajustándolos a la altura del operador.



03. Instala la protección de las hombreras por encima de los velcros de los hombros.



04. Asegúrate que los bucles están hacia la parte exterior del chaleco (no hacia el cuello del operador).



05. Retira las hebillas de 8 de la cummerbund ligera (En ambas cummerbund).



06. Enlaza las líneas de cordura en el interior de la placa trasera del plate carrier. Asegúrate al instalarlo que veas la cara del velcro macho.



07. Continúa enlazando en el interior de la placa del plate carrier las líneas de cordura calculando la circunferencia de cierre que necesitaras con tu cuerpo (Deberás hacer varias pruebas instalándote el chaleco antes del siguiente paso).



08. Usa el cordón elástico para pasarlo por los bucles de ambas cummerbunds haciendo un zig-zag y finalizándolo con un nudo (Asegúrate de hacer un nudo que no se suelte ni te moleste después al ponerte el chaleco).

AJUSTE DE LA PLACA TRASERA AL ARNES



01. Coloca la placa trasera boca abajo (que veas el interior de la placa trasera) y pasa las correas de los hombros por ambas hebillas.



02. Dobra de vuelta las correas y pásala de nuevo por las hebillas.



03. Pasa las correas por los bucles que hay en la espalda.



04. Repite el proceso con la placa frontal, debes tener en cuenta que el ajuste será diferente según la altura del operador.



05. Imagen detalle del ajuste correcto en el arnés.



06. Repite en el otro lado para una correcta instalación.

COLOCACIÓN DEL CVS



01. A la hora de ponerse el chaleco, la hebilla del tirante deberá quedarse sobre el hombro izquierdo.



02. Inserta en el interior del chaleco (por la parte frontal) la extremidad del arnés en ambos lados.



03. Una vez insertado los extremos cierra los velcro en el panel de velcro hembra y ajústalos, después cierra la tapa de molle.







CONQUERTACTICAL.COM